



RASCOR®

FICHE TECHNIQUE

RASCOflex AY-RE Retardateur

RASCOflex AY-RE Retardateur est un produit auxiliaire associé aux produits d'injection acrylates RASCOflex.

APPLICATIONS

Le RASCOflex AY-RE Retardateur s'utilise pour retarder le début de la polymérisation réglé en standard sur les résines d'injection RASCOflex AY.

PROPRIÉTÉS

- utilisable avec tous les types de RASCOflex AY
- utilisable dans les milieux au contact de l'eau potable
- à n'ajouter qu'au composant A



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/PHYSIQUES

Livraison	liquide
Couleur	jaune-rouge
Conteneur	bidon
Capacité conteneur	5 l
Classe de matière dangereuse ADR	libre
Température d'utilisation	cf. fiche technique du système acrylate RASCOflex correspondant
Stockage/Résistance	12 mois dans son emballage d'origine, entre +5° C et +25° C, au sec

MISE EN ŒUVRE

Le RASCOflex AY-RE doit toujours être ajouté au composant A. Ne pas doser à plus de 8% (pourcentage du volume) ; à défaut, le mélange ne polymérisera pas. Une fois le retardateur AY-RE ajouté, bien mélanger. Pour cela, veuillez utiliser une perceuse munie d'un malaxeur. L'action du retardateur AY-RE dépend de la température et doit être déterminée au cas par cas avant toute utilisation par des essais préalables. Outre la température ambiante et la température du produit, veuillez aussi tenir compte de la température de l'élément de l'ouvrage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identifier clairement tous les composants A accélérés non utilisés et indiquer leur dosage exact.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Porter une tenue de protection appropriée, des gants et des lunettes. Prévoir un rinçage oculaire à portée de main.

LIVRASION

Référence	Produit	Conteneur	Capacité
1101.3011.005	RASCOflex AY-RE	Bidon	5 l

MENTIONS LÉGALES: les informations pour la mise en œuvre et l'emploi de nos produits figurant sur cette fiche technique reposent sur notre expérience et nos connaissances. Lors de la sélection, de l'emploi et de la mise en œuvre de nos produits, le client assume à lui seul la responsabilité de prendre en considération les spécifications des objets et les influences extérieures. La fiche technique en vigueur dans sa dernière version est applicable et peut être consultée à tout moment sur www.rascor.com. Nos conditions générales font partie intégrante de la présente fiche technique.

Rascor International SA
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Suisse
Téléphone: +41 (0)44 857 11 11
Téléfax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com